

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.es

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## 小島 BIRD FREE

## Protegiendo los ambientes urbanos

#### Instrucciones de uso

Bird Free® se puede utilizar para disuadir a las palomas de posarse o anidar en edificios y otras estructuras en los ecosistemas urbanos. Bird Free® se suministra en platillos de plástico listos para usar (65mm de diámetro; 8mm de altura). Éstos se fijan a las superficies con un adhesivo de silicona antes de retirar las tapas. Limpiar la superficie primero y dejar secar antes de aplicar el adhesivo de silicona. Disponibles también platillos magnéticos para superficies metálicas.

#### Guía de instalación para palomas

- 1. Limpieza completa del lugar
  - Producto desinfectante
  - · Agua con jabón


Ver apartado "Limpieza del sitio antes de la aplicación de Bird Free®"

### 2. Esquema de montaje de los platillos según la presión de las aves en las superficies a proteger:

#### Presión alta / zonas de anidación: 15cm



#### Presión media / posamiento: 20cm



#### Presión baja / posamiento ocasional: 25cm







#### Limpieza del sitio antes de la aplicación de Bird Free®

Es esencial limpiar el lugar de nidos, excrementos y otros desechos orgánicos antes de aplicar Bird Free®. No hacer esta limpieza comprometerá la eficacia del producto.

La limpieza rutinaria de excrementos en áreas donde no haya nidos ni acumulaciones importantes de heces (por ejemplo, en los alféizares de las ventanas) puede realizarse con raspadores y cepillos de alambre. Se deben tomar precauciones para reducir el contacto directo con los excrementos, como el uso de guantes, monos, protección respiratoria y otro equipo de protección individual que pueda ser necesario.

Al limpiar sitios de anidamiento o descanso nocturno, con una acumulación significativa de excrementos, se deben usar equipos de protección individual completos, incluidas mascarillas. Se deben tomar precauciones para garantizar que el público no esté expuesto al polvo en el aire u otros desechos.

Las superficies con excrementos deben humedecerse antes con un producto desinfectante o con agua y jabón para minimizar la generación de polvo y aerosoles durante la limpieza. Si se usa una máquina de lavado con agua a presión, se deben aplicar medidas de control de polvo y aerosoles, como contener el área con plástico de protección. Alternativamente, los excrementos y desechos humedecidos pueden retirarse con una pala. El material húmedo debe recogerse en bolsas de plástico resistentes u otro tipo de contenedor seguro y proceder luego a la gestión del residuo según indique la normativa local.

Lavar la piel y la ropa después de limpiar los desechos de aves y antes de comer o beber. No tocar ni frotar los ojos mientras maneja Bird Free® o después de hacerlo.

Al limpiar grandes cantidades de desechos de aves, los trabajadores deben ser informados sobre los posibles riesgos para la salud. Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos deben evitar la limpieza.

Para soporte técnico u otras consultas, comuníquese con:

#### Killgerm, S.A.

C/ de la Imaginació, 13, P.I. Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona) t: (+34) 936 380 460 e: ventas@killgerm.com