


microair

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN




UnicornHygienics

INSTALACIÓN

1. Kit de instalación

Se incluye:

- Dispensador completo
- Tornillos y tacos para pared (2 de cada)
- Ventana y tarjeta con el logo (colocada en el dispensador)

No se incluye:

- Pilas (2 pilas alcalinas C)
- Lata de aerosol

2. Colocar y quitar la ventana y el logo

Si por alguna razón la ventana y el logo vienen por separado o si desea cambiar la tarjeta del logo, esto se puede realizar fácilmente.

• Colocar la ventana en la carcasa:

Coloque la tarjeta del logo en la cubierta y asegúrese de que está en la posición correcta. Coloque encima la ventana de plástico y presione hasta que escuche un click.



Foto 1

• Quitar la ventana del logo:

Al abrir el dispensador verá una parte del plástico en el interior de la carcasa (Foto 1). Presione esta parte hacia afuera para quitar la ventana.



Foto 2

3. Colocar la cerradura

La cerradura se puede colocar en dos posiciones. Los dientes hacia delante (Foto 2) permite que la tapa se abra sin necesidad de ninguna llave. Los dientes hacia la pared (Foto 3) permitiendo que solo se pueda abrir utilizando la llave.



Foto 3

4. Colocar el dispensador en la pared

El dispensador Microair puede colocarse en la pared usando los tornillos y tacos incluidos, opcionalmente también se puede usar pegamento o cinta adhesiva de doble cara. Si se utilizan tacos (Foto 4) perfora 2 agujeros de 6mm. Utilice la parte trasera del dispensador para marcar la posición de los agujeros. El nivel de burbuja le ayudará a colocar el dispensador correctamente.



Foto 4

5. Colocar/reemplazar pilas

El dispensador necesita dos pilas LR20 x D. Las pilas se colocan como se muestra (Foto 5). La configuración se guardará en el dispensador mientras son reemplazadas.



Foto 5

6. Insertar/quitar el aerosol

El aerosol vacío se puede extraer fácilmente del dispensador. Asegúrese de que la boquilla del nuevo aerosol esté posicionada derecha y hacia delante. Una vez que se haya reemplazado presione el botón reset para comenzar el ciclo. Presione el botón OK cuando "FULL" se muestre en la pantalla (Foto 7).



Foto 6



Foto 7

MICROAIR OPERATION

Menu

Test

OK

Menor

Mayor

Reset



Funciones:

Volver a comenzar el ciclo al cambiar el aerosol: Presione el botón de reset . FULL aparecerá en la pantalla y se confirmará apretando el botón OK .

SUSPENSIÓN: Presione el botón ok y test al mismo tiempo, el dispensador dejará de rociar pero seguirá contando el tiempo. Presione los mismos botones de nuevo para volver a activar el dispensador.

Cierre el dispensador: Al apretar los botones mayor y menor al mismo tiempo durante 1 segundo, el programa no se podrá alterar y continuará funcionando con normalidad. Para desbloquear el dispensador presione los mismos botones de nuevo.

Test spray: Presione el botón de test para rociar, se iniciará una cuenta atrás de 5 segundos. Si el botón se mantiene presionado se realizarán múltiples sprays. PRECAUCIÓN - Mantener el dispensador alejado de la cara.

7. Programación

1) Presione el botón Menú 

2) **Seleccione el día actual:**

Usando los botones mayor y menor  y confirme utilizando el botón OK .



3) **Seleccione la hora actual:**

Primero cambie las hora utilizando los botones menor y mayor  y después presione el botón OK  para confirmar. Después realice el mismo proceso para confirmar los minutos.



4) **Elija la frecuencia:**

El dispensador puede operar usando uno de los 3 programas predeterminados (**vea 7.1**).

Seleccione cualquiera de los programas 1, 2, o 3 y confirme con el botón OK .

Como alternativa seleccione "SET" para personalizar el programa (**vea 7.2**).



Una vez que haya terminado de programar el dispensador, la pantalla mostrará el programa, día y horas de comienzo y fin del ciclo. Aparecerá una cuenta atrás del próximo spray. Fuera del periodo de servicio la pantalla mostrará la hora actual.

7.1 Programas predeterminados:



(a) **Programa 1:**

Opera entre las 8:00 y las 18:00 horas, de lunes a viernes durante 30 días.

(b) **Programa 2:**

Opera 24 horas al día, de lunes a domingo durante 30 días.

(c) **Programa 3:**

Opera entre las 8:00 y las 18:00, de lunes a sábado durante 60 días.

7.2 Programa personalizado:

1) Para elegir los parámetros seleccione la opción **SET** en el menú tras introducir la hora y el día actuales.



2) Elija el ciclo utilizando los botones . Puede seleccionar 30, 45, 60 o 90 días y  confirme utilizando el botón OK.



3) Seleccione la hora de comienzo del ciclo utilizando  y confirme presionando . Haga lo mismo para seleccionar los minutos.

4) Seleccione la hora de fin del ciclo usando la misma secuencia que en el punto anterior.



5) Ajuste los días usando los botones  y confirme con el botón OK .

El dispensador está ahora programado



Unicorn Hygienics Limited

5 Ferguson Drive, Knockmore Hill Industrial Park,
Lisburn, BT28 2EX, Northern Ireland, UK

Tel: +44 (0) 28 9264 0827

Fax: +44 (0) 28 9264 0830

Email: info@unicorn-hygienics.com

Web: www.unicorn-hygienics.com