

Exhale[®] - PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO

Objetivo:

Otimize o desempenho do Exhale[®] durante a monitorização ou tratamento de percevejos.

1. Preparação da habitação

- O ideal é que a habitação permaneça desocupada durante alguns dias para garantir que os percevejos não se podem alimentar.
 - Desligue os sistemas de ventilação e feche as janelas e portas para ajudar a manter os níveis de CO₂ estáveis.
 - Mantenha a temperatura ambiente **acima dos 20°C**, idealmente a cerca de **26°C**.
-

2. Colocação do dispensador e configuração da armadilha

- Utilize **1 aerossol Exhale** por cada **0–20 m²**.
 - Coloque o Exhale no solo, **a aproximadamente 1 ou 2 metros da área de maior suspeita de infestação**.
 - Dirija o aerossol para essa zona para aumentar a concentração de CO₂/Kairomona.
 - Distribua várias armadilhas passivas ou com isco **perto de camas, rodapés, móveis e em redor da habitação** (quanto mais armadilhas, melhores serão os resultados, pois aumentará a hipótese de capturar percevejos durante a ativação durante a noite).
-

3. Configurações do dispensador

Dispensador (Intervalo Fixo + Modo Noturno)

- Escolha um dos intervalos predefinidos: **5 (recomendado)**, 10, 15 ou 20 minutos.
- **Configuração recomendada:**
 - **Intervalo de 5 minutos**
 - **Modo noturno ON** (só dispara no escuro)

- Se seleccionar o modo “**24H**”, o Exhale disparará continuamente no intervalo selecionado.
 - Certifique-se de que o ambiente permanece ou permanecerá completamente escuro. Cubra as fontes de luz, se necessário.
 - O Modo Noturno **será reativado automaticamente** quando não houver luz no ambiente.
 - **Não mexer** o dispensador nas **primeiras 2 noites**.
-

4. Monitorização e resultados

- Verifique as armadilhas após **1 ou 2 noites**.
 - A atividade dos percevejos é geralmente detectada em 2 noites (se forem colocadas armadilhas suficientes em locais ideais).
 - Ajuste o posicionamento da armadilha ou o intervalo de disparo conforme necessário.
-

5. Diretrizes de segurança

- Utilize **óculos de segurança** ao operar o dispensador.
 - Nunca aponte o bico para si próprio.
 - Siga as normas locais para o manuseamento seguro de aerossóis.
-

6. Eliminação de resíduos

Elimine os componentes do Exhale da seguinte forma:

Exale aerossol:

- Lata de alumínio: **classificar como metal**
- Bocal de pulverização e válvula: **Classificar como plástico**

Exhale Dispensador:

- Eletrônica interna: **resíduo eletrônico**
- Embalagem exterior: **classificar como plástico**

Siga sempre as normas locais relativas a resíduos perigosos e eletrônicos.